As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

MANUAL DE INSTRUÇÕES . ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ

# GTW INOX 50

INDICADO PARA USO PROFISSIONAL

LEIA O MANUAL
DE INSTRUÇÕES

Wap

FW005633
Rev.0_Maio/2017

## DADOS TÉCNICOS

| WAP Aspirador GTW Inox 50 | | |
|---|---|---|
| Tensão (V~) | 127 | 220 |
| Potência Elétrica (W) | 1600 | 1600 |
| Vácuo (mbar) | 180 | 180 |
| Capacidade Total do Recipiente (L) | 50 | 50 |
| Capacidade do Recipiente de Pó e Água (L) | 30 | 30 |
| Comprimento da Mangueira (m) | 2,5 | 2,5 |
| Comprimento do Cabo Elétrico (m) | 4,5 | 4,5 |
| Peso sem Acessórios (kg) | 9,0 | 9,0 |
| Peso com Acessórios (kg) | 10,5 | 10,5 |
| Dimensões do Produto Montado (C x L x A) (cm) | 46,0 x 56,5 x 73,5 | 46,0 x 56,5 x 73,5 |

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

1. Botão liga / desliga
2. Bocal de sucção
3. Recipiente em inox
4. Rodízios dianteiros
5. Alça do cabeçote
6. Pega para empurrar
7. Trava do cabeçote
8. Pega do recipiente
9. Mangueira do dreno
10. Porta acessórios
11. Rodas traseiras
12. Bico múltiplo
13. Filtro permanente
14. Mangueira de 2,5m
15. Filtro de papel
16. Bico escova
17. Bico canto
18. Extensões retas de plástico

# SEGURANÇA

Alguns dos símbolos abaixo podem ser usados. Por favor, estude-os e aprenda o seu significado para a operação segura do equipamento.

| SÍMBOLO | NOME | EXPLICAÇÃO |
|---|---|---|
| | Alerta de segurança | As instruções de segurança marcadas com este símbolo devem ser respeitadas para evitar acidentes. |
| | Alerta | Este símbolo é usado para marcar instruções que devem ser seguidas para evitar danos ao equipamento. |
| | Destino final dos produtos | Este símbolo indica dicas e instruções sobre o destino final do aparelho para descarte. |
| | Proteção | Usar equipamentos de segurança. |
| | Manter transeuntes a distância | Para reduzir o risco de lesões, outras pessoas e animais devem ser mantidos à distância do local de trabalho, a menos que usem vestuário adequado. |
| | Risco de choque elétrico | Risco de choque elétrico. |

Antes de operar este equipamento, leia atentamente as instruções e recomendações deste manual, mantendo-o sempre em suas mãos. Este equipamento somente poderá ser utilizado por pessoal treinado e autorizados para tal. Além das instruções e recomendações deste manual, devem ser obedecidas as normas e regras gerais e usuais de segurança.

| | |
|---|---|
| Antes da utilização | Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos. |
| | Antes de ligar seu produto, inspecione-o com cuidado. No caso de encontrar algum defeito, não ligue o equipamento e entre em contato com seu distribuidor. |
| | Antes de utilizar seu equipamento, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do produto. |
| | Antes de operar o equipamento, encaixe todos os acessórios necessários de forma correta e depois acione o interruptor liga / desliga. O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana e estável. |
| Durante a utilização | Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança. |
| | Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto. |
| | Nunca coloque o aspirador em funcionamento sem os filtros. A ausência deles causa danos irreversíveis ao motor de aspiração. |
| | Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão. |
| | Nunca se afaste do equipamento enquanto este estiver ligado. |
| | Nunca utilize o cabo elétrico para arrastar ou puxar o produto. |
| | Não deixe o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo. |

| | |
|---|---|
| Durante a utilização | Nunca opere este equipamento em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças de água ou outros líquidos. |
| | Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador. |
| | Nunca aspire qualquer tipo de líquidos inflamáveis nem brasas de pontas de cigarro, pois pode haver risco de explosão. |
| | Use o equipamento somente para os propósitos descritos neste manual. É vedado o uso para outras finalidades. |
| | O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d'água. Nunca exponha o equipamento a chuva ou respingos e guarde-o sempre em um local seco. |
| | Partículas de poeira muito finas, como toner, gesso e cimento, podem ir para o motor, uma vez que tem uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro. |
| | Sempre use o equipamento em ambientes arejados e nunca cubra ou obstrua as entradas de ar. |
| | Em caso de acidente ou quebra, desligue o equipamento imediatamente. |
| | Não trabalhe com o equipamento desequilibrado. |
| | Em função do motor utilizado neste equipamento, é possível que, nas primeiras utilizações, seja percebido um odor característico de verniz (utilizado para a isolação do mesmo) devido ao aquecimento. |
| | Para movimentar o equipamento, procure utilizar-se da alça. |
| | Não force o movimento quando enroscar em algum objeto. |
| | Obejtos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel e revestimento de maços de cigarro podem obstruir a passagem do ar pela mangueira. |
| | Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros podem danificar os filtros. |
| | Estique totalmente a mangueira para garantir que a mesma esteja desobstruída e sem dobras e para que possa operar corretamente. |
| | Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue. |
| | Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico. |
| | Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado WAP ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco. |
| | Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis. |
| | Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula. |
| | Nunca utilize o aspirador sem filtros. |
| | Conecte o aspirador em uma tomada adequada e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada. |
| | O filtro de pano só poderá ser utilizado para aspiração de sólidos. Para a aspiração de líquidos deve-se retirar o filtro de pano. |
| | Para o produto que possui enrolador de cabo, ao acionar o pedal de enrolamento do cabo, oriente a trajetória do cabo com as mãos para que ele não chicoteie no ar atingindo quem o opera e /ou danificando o produto. |

| | |
|---|---|
| Sobre os acessórios | Não torça a mangueira, pois isto pode danificá-la e provocar mau funcionamento. |
| | Se ocorrer o entupimento ou obstrução dos bocais, mangueiras e tubos, o equipamento só pode ser usado após a desobstrução dos mesmos. |
| | Nunca puxe a mangueira com força, pode ter obstáculos impedindo o movimento do equipamento. |
| | AVISO! Não utilize o equipamento se o cabo de alimentação ou partes importantes do aparelho (como dispositivos de segurança, mangueiras e acessórios) estiverem danificadas. |

| | |
|---|---|
| Sobre os acessórios | AVISO! A mangueira, encaixes e acoplamentos são importantes para a segurança do equipamento. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante. |
| | Esvazie sempre o coletor de pó quando estiver cheio. |

| | |
|---|---|
| Sobre reparo, limpeza e manutenção | Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção. |
| | Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas na rede de Serviços Autorizados WAP. |
| | Desligue o produto da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza e ao substituir peças. |
| | Use luvas de proteção para a limpeza do equipamento. Podem existir vários tipos de fungos e bactérias no coletor de pó e filtros. |
| | Nunca limpe o equipamento com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza. |
| | Desconecte todos os acessórios antes de iniciar a limpeza. |
| | Esvaziar o coletor de pó sempre antes de guardar o equipamento. |
| | Periodicamente verifique as condições do filtro de proteção do motor. |
| | Limpe as peças plásticas com um pano limpo e levemente umedecido em água e detergente neutro. |
| | Mantenha o seu aspirador em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e/ou explosivos. |

**ATENÇÃO!** Este aparelho não é adequado ao trabalho em superfícies que liberem substâncias sólidas ou líquidas nocivas à saúde. Não opere a máquina sobre escadas ou degraus.

**CUIDADO!** Não conserte nem danifique o cabo elétrico. Risco de choque elétrico.

## MONTAGEM DO SEU ASPIRADOR WAP

**ATENÇÃO!** Retire o equipamento, os componentes e acessórios de dentro da embalagem.

**ATENÇÃO!** Nunca ligue o plugue na tomada antes de montar o equipamento e prepare-o para o funcionamento seguindo as instruções a seguir.

**ATENÇÃO!** Antes de conectar o plugue do equipamento na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde com a tensão do equipamento.

**MONTAGEM DO ASPIRADOR**

1. **RODAS:** Encaixe as rodas com o eixo na base do seu aspirador, posicionando-os conforme a figura. Com o auxílio de uma chave, aperte os dois parafusos no local indicado.
2. **RODÍZIOS:** Encaixe os rodízios na base do aspirador. Se necessitar o auxílio do martelo, bata levemente no local indicado até o encaixe total do rodízio.
3. **ALÇA PARA TRANSPORTE:** Encaixe a alça no recipiente conforme a figura e parafuse a alça nos suportes do recipiente.
4. **MANGUEIRA DE DRENAGEM:** Insira a mangueira de drenagem no bocal inferior do recipiente, posicione corretamente a mangueira com a abraçadeira e aperte com o auxílio de uma chave.
5. **COLOCANDO OS FILTROS NO ASPIRADOR:** Solte os dois fechos do cabeçote para acessar os filtros (conforme figuras) e monte os filtros.

**ACESSÓRIOS**

6. **MANGUEIRA DE SUCÇÃO:** Conecte a mangueira de sucção no bocal do recipiente posicionando as travas (conforme a figura) e, em seguida, gire no sentido horário até travar.
7. **EXTENSÃO RETA (PROLONGADOR):** Conecte a extensão reta (prolongador) na conexão curva da mangueira de sucção (conforme figura). Se preferir aumentar o alcance de aspiração, conecte a outra extensão reta.
8. Encaixe com firmeza os bicos na mangueira ou no prolongador:

(A) Bico múltiplo – Para aspirar sujeiras resistentes, utilize o bico escova.
(B) Bico múltiplo – Para aspirar pisos cerâmicos, madeira ou carpet, utilize o bico múltiplo.
(C) Bico canto – Para aspirar cantos e frestas.

9. **FUNÇÃO SOPRO:** Conecte a mangueira de sucção no bocal de sopro localizado na parte superior do seu aspirador.

**INSTALANDO SEU ASPIRADOR**

10. Desenrole totalmente o cabo elétrico, em seguida conecte o plugue na tomada da rede elétrica.
11. **INTERRUPTOR LIGAR / DESLIGAR:** Pressione o interruptor para ligar ou desligar o aspirador.

**LIMPEZA DO RECIPIENTE / SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS**

12. **ESVAZIANDO O RECIPIENTE:** Para esvaziar os líquidos do recipiente, solte a tampa da mangueira do dreno. Em seguida, posicione a mangueira próxima de um ralo (conforme figura) para retirar todo o líquido. Para esvaziar sólidos do recipiente, descarte os resíduos em um saco plástico, ou troque o saco de pó utilizado.
13. **LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS:** Certifique-se que o equipamento esteja desconectado da rede elétrica, solte os dois fechos e retire o cabeçote. Retire e descarte o filtro saco de pó quando estiver cheio. Em seguida, retire o filtro espuma e o filtro permanente. Lave-os em água corrente e deixe secar. Se aparentar estarem saturados, substitua-os.

## SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

| SINTOMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| O produto não funciona ou o motor para repentinamente | Botão liga / desliga está desligado | Pressione o botão liga / desliga |
| | Verifique a tensão da rede elétrica | Conectar o produto em uma rede adequada |
| | Plugue está fora da tomada ou incorretamente inserido | Coloque o plugue na tomada e certifique-se que está totalmente inserido |
| | Fusíveis da rede com defeito | Verifique os fusíveis da sua rede e acione o interruptor novamente. |
| | Superaquecimento do motor | Espere o aparelho esfriar para depois utilizar |
| | Tomada da rede com problema | Verificar se a tomada está operando normalmente |
| Baixo rendimento na aspiração | O coletor de pó está cheio | Esvazie o coletor de pó |
| | O filtro está obstruído | Limpe o filtro |
| | Objetos obstruindo a mangueira de sucção | Desobstrua a mangueira de aspiração |
| Ruído ou vibração | Entupimento na mangueira de sucção | Desobstrua a mangueira de aspiração |
| | Entupimento nos tubos ou bicos | Desobstrua os tubos ou bicos |

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 600 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da garantia.

# TERMOS DE GARANTIA PARA PRODUTOS WAP

**A) Os prazos de garantia**
O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto é composto por:
Garantia legal: 3 meses
Garantia contratual: 9 meses
Garantia total: 12 meses

1.1. Garantia legal
Os componentes (acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o'rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas) são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual
O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovado, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

**B) Condições gerais da garantia**
1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto, sendo que nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), correrão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.

4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente e, se possível, acompanhada de uma breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não sejam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

## RECICLAGEM DO ASPIRADOR

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação. Portanto, para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de materias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
FONE: (41) 3513 9600 | FAX: (41) 3513 9630
Rua Antonio Singer, 200 – Galpão 01 | São Marcos
São José dos Pinhais – PR – CEP: 83.090-362