

Wap

CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO




EXTRATORA CARPET CLEANER PRO 30

FW008080 (127V)
FW008081 (220V)

REVISÃO: 01 - JUNHO/2021
REFERÊNCIA: VEG02.106

O conteúdo deste documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros sem a autorização prévia da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A











Vista Explodida



Lista de Peças


POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	FW008196	ALÇA	1
2	FW008197	INTERRUPTOR	1
3	FW008198	CONEXÃO ENGATE RÁPIDO	1
4	FW008199	CABEÇOTE	1
5	FW008200	BOMBA 127V	1
	FW008201	BOMBA 220V	
6	FW008202	SUORTE DA BOMBA	1
7	FW008203	PRESSOSTATO	1
8	FW008204	CONEXÃO COTOVELO 90°	1
9	FW008205	SUORTE INFERIOR DA BOMBA	1
10	FW008206	SUORTE DO MOTOR	1
11	FW008207	MOTOR 127V	1
	FW008208	MOTOR 220V	
12	FW008209	VEDAÇÃO DO MOTOR	2
13	FW008210	SUORTE DA BOIA	1
14	FW008211	BOIA	1
15	FW008212	GAIOLA	1
16	FW008213	FECHO RÁPIDO	2
17	FW008214	BOCAL	1
18	FW008215	RECIPIENTE	1
19	FW008216	MANGUEIRA DE DETERGENTE	1
20	FW008217	TAMPA DO RECIPIENTE DE ÁGUA LIMPA	1
21	FW008218	RECIPIENTE DE ÁGUA LIMPA	1
22	FW008219	SUORTE DO RECIPIENTE DE ÁGUA LIMPA	1
23	FW008220	RODA	2
24	FW008221	SUORTE DO RODIZIO FRONTAL	2
25	FW008222	RODIZIO FRONTAL	2
26	FW005502	CABO ELÉTRICO 2x1mm ²	1
27	FW008223	BASE DO RECIPIENTE	1

Vista Explodida



Lista de Peças

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
28	FW008224	VÁLVULA DO GATILHO	1
29	FW008225	GATILHO DA PISTOLA	1
30	FW008226	MANGUEIRA COMPLETA	1
31	FW008227	FILTRO ESPUMA	1
32	FW008228	FILTRO DE TECIDO LAVÁVEL	1
33	FW008229	FILTRO HEPA	1
34	FW008230	EXTENÇÃO RETA	2
35	FW005510	BICO EXTRATOR GRANDE	1
36	FW007428	BICO EXTRATOR PEQUENO	1
37	FW005520	BICO MULTIPLO	1
38	FW005519	BICO CANTO	1
39	FW005530	KIT FILTRO	1
40	FW008517	FILTRO TELA LAVÁVEL	1



Lista de Revisões

N°	DESCRIÇÃO	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	30/11/2020
1	AJUSTE NA DESCRIÇÃO DOS ITENS Fw005510, Fw007428 E FW008228 INCLUSÃO DO ITEM FW008517	18/06/2021



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 3513-9600 - Fax: (41) 3513-9630
Rua Antônio Singer, 200 - São José dos Pinhais, PR, Brasil
www.wap.ind.br - wap@wap.ind.br