



CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO




SOPRADOR TÉRMICO EST2000


FW008798 (127V)
FW008799 (220V)

REVISÃO: 01 - OUTUBRO/2024
REFERÊNCIA: VEG02.129

O conteúdo deste documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros sem a autorização prévia da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A




Lista de Peças

01	FW007502	TAMPA FRONTAL	1	
02	FW007503	ALOJAMENTO DA RESISTÊNCIA	1	
03	FW007504	ANEL TRAVA	1	
04	FW007505	RESISTÊNCIA 127V	1	
	FW007506	RESISTÊNCIA 220V		
05	FW007507	SUORTE DA RESISTÊNCIA	1	
06	FW007508	SUORTE DO MOTOR	1	
07	FW007509	KIT MOTOR E VENTONHA 127V	1	
	FW007510	KIT MOTOR E VENTONHA 220V		
08	FW007511	TAMPA DE MICA	1	
09	FW007512	ARREMATE ESQUERDO	1	
10	FW008804	CARENAGEM ESQUERDA	1	

Lista de Peças

11	FW007514	INTERRUPTOR ELÉTRICO	1	
12	FW007515	CAPACITOR 0,1uF 275VAC	1	
13	FW007516	PRENSA CABO	1	
14	FW007517	PASSA CABO	1	
15	FW007709	CABO ELÉTRICO 2X1,5mm ² (127V)	1	
	FW007518	CABO ELÉTRICO 2x1mm ² (220V)		
16	FW008805	CARENAGEM DIREITA	1	
17	FW007520	ARREMATE DIREITA	1	
*	FW008800	MANUAL DE INSTR WAP SOPRADOR TÉRMICO EST2000	1	-
*	FW008801	CX WAP SOPRADOR TÉRMICO EST2000	1	-
*	ECB00142	ETIQ C. BAR WAP SOPRADOR TÉRMICO EST2000 127V	1	-
*	ECB00143	ETIQ C. BAR WAP SOPRADOR TÉRMICO EST2000 220V	1	-



Nº	DESCRIÇÃO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	22/02/2022
01	Atualização de diagrama elétrico e imagens	29/10/2024



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 3513-9600 - Fax: (41) 3513-9630
Rua Antônio Singer, 200 - São José dos Pinhais, PR, Brasil
www.wap.ind.br - wap@wap.ind.br