



## CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO




## AIRFRY GRAND PROSDÓCIMO 5.2L

FW009539 - 127V  
FW009540 - 220V

REVISÃO: 01 - OUTUBRO/2024  
REFERÊNCIA: VEG02.167

O conteúdo deste documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros sem a autorização prévia da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A

# Vista Explodida



# Lista de Peças

3

| POS | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO          | QUANT. | FOTO                                                                                  |
|-----|----------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | FW009924 | TAMPA SUPERIOR     | 1      |    |
| 2   | FW009922 | TIMER              | 1      |    |
| 3   | FW009926 | LED INDICADOR      | 1      |    |
| 4   | FW009908 | TERMOSTATO         | 1      |   |
| 5   | FW009913 | SUPORE DO BOTÃO    | 1      |  |
| 6   | FW009914 | BOTÃO              | 2      |  |
| 7   | FW009923 | CARENAGEM PLÁSTICA | 1      |  |
| 8   | FW009919 | KIT MOTOR 127V     | 1      |  |
|     | FW009920 | KIT MOTOR 220V     |        |                                                                                       |

# Lista de Peças

4

| POS | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                | QUANT. | FOTO                                                                                  |
|-----|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | FW009921 | SUPORE DA RESISTÊNCIA    | 1      |    |
| 10  | FW009844 | PROTETOR TÉRMICO (200°C) | 1      |    |
| 11  | FW009925 | TAMPA DA SAÍDA DE AR     | 1      |    |
| 12  | FW009916 | HÉLICE SUPERIOR          | 1      |   |
| 13  | FW009915 | HÉLICE INFERIOR          | 1      |  |
| 14  | FW009907 | MICRO INTERRUPTOR        | 1      |  |
| 15  | FW009917 | RESISTÊNCIA 127V         | 1      |  |
|     | FW009918 | RESISTÊNCIA 220V         |        |                                                                                       |
| 16  | FW009906 | SUPORE DO CESTO          | 1      |  |

# Lista de Peças

5

| POS | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                         | QUANT. | FOTO                                                                                  |
|-----|----------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | FW009909 | KIT PINO TRAVA                                    | 2      |    |
| 18  | FW009912 | PLACA INFERIOR INTERNA                            | 1      |    |
| 19  | FW009911 | SUORTE DA PLACA INFERIOR                          | 1      |    |
| 20  | FW009927 | CABO ELÉTRICO                                     | 1      |    |
| 21  | FW009910 | BASE                                              | 1      |   |
| 22  | FW009903 | ALÇA                                              | 1      |  |
| 23  | FW009904 | GRELHA                                            | 1      |  |
| 24  | FW009905 | CESTO                                             | 1      |  |
| 25  | FW011180 | CESTO INTERNO                                     | 1      |  |
| *   | FW009541 | MANUAL DE INSTR WAP AIRFRY GRAND PROSDOCIMO 5,2L  |        |                                                                                       |
| *   | FW009542 | CX WAP AIRFRY GRAND PROSDOCIMO 5,2L               |        |                                                                                       |
| *   | ECB00207 | ETIQ C. BAR WAP AIRFRY GRAND PROSDOCIMO 5,2L 127V |        |                                                                                       |
| *   | ECB00208 | ETIQ C. BAR WAP AIRFRY GRAND PROSDOCIMO 5,2L 220V |        |                                                                                       |

# Lista de Revisões

| Nº | DESCRIÇÃO                 | DATA       |
|----|---------------------------|------------|
| 0  | EMIÇÃO INICIAL            | 31/10/2023 |
| 01 | INCLUSÃO DO ITEM FW011180 | 07/10/2024 |
|    |                           |            |
|    |                           |            |
|    |                           |            |
|    |                           |            |
|    |                           |            |
|    |                           |            |
|    |                           |            |
|    |                           |            |



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A  
Tel.: (41) 3513 9600 - Fax: 3513 9630  
Rua Antônio Singer, 200, São José dos Pinhais, PR - Brasil  
[www.wap.ind.br](http://www.wap.ind.br) - [wap@wap.ind.br](mailto:wap@wap.ind.br)