

Wap

CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO




PANELA PRESSÃO ELÉTRICA PROSDOCIMO WPPE1

FW009527 - 127V
FW009528 - 220V

REVISÃO: 00 - NOVEMBRO/2023
REFERÊNCIA: VEG02.168

O conteúdo deste documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros sem a autorização prévia da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A

Vista Explodida



Lista de Peças

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO
1	FW009793	VALVULA DA TAMPA	1	
2	FW009794	TAMPA COMPLETA	1	
3	FW009795	ANEL DE VEDAÇÃO	1	
4	FW009797	SUPORE DA TAMPA	1	
5	FW009808	FUSÍVEL TÉRMICO (142° C)	1	
6	FW009798	INTERRUPTOR DA TAMPA	1	
7	FW009805	SUPORE DA CUBA COM RESISTÊNCIA E TERMOSTATO 127V	1	
	FW009806	SUPORE DA CUBA COM RESISTÊNCIA E TERMOSTATO 220V		
8	FW009799	MOLDURA	1	

Lista de Peças

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO
9	FW009796	ANEL DE ISOLAMENTO	1	
10	FW009801	PLACA ELETRÔNICA	1	
11	FW009800	BASE COM CONECTOR ELÉTRICO	1	
12	FW009802	TAMPA DA BASE	1	
13	FW009804	PAINEL DE CONTROLE	1	
14	FW009807	CABO ELÉTRICO	1	
15	FW009803	CUBA PANELA DE PRESSÃO	1	
*	FW009529	MANUAL DE INSTR WAP PANELA PRESSÃO ELÉTRICA	1	-
*	FW009530	CX WAP PANELA PRESSÃO ELÉTRICA	1	-
*	ECB00209	ETIQ C. BAR WAP PANELA PRESSÃO ELÉTRICA 127V	1	-
*	ECB00210	ETIQ C. BAR WAP PANELA PRESSÃO ELÉTRICA 220V	1	-

Lista de Revisões

N°	DESCRIÇÃO	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	06/11/2023



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 3513 9600 - Fax: 3513 9630
Rua Antônio Singer, 200, São José dos Pinhais, PR - Brasil
www.wap.ind.br - wap@wap.ind.br