

# Wap

## CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO




## ESMERILHADEIRA WAP WF ES02

FW010713 (127V)  
FW010714 (220V)

REVISÃO : 00 SETEMBRO/2024  
REFERENCIA - VEG02.213

O conteúdo deste documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros sem a autorização prévia da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A

## Vista Explodida



# Lista de Peças

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
1	FW011126	PROTETOR DO DISCO	1	
2	FW011127	PUNHO AUXILIAR	1	
3	FW011128	PORCA DE APERTO DO DISCO	1	
4	FW011129	FLANGE APOIO DO DISCO	1	
5	FW011130	FLANGE INTERMEDIARIA COMPLETA	1	
6	FW011131	CAIXA DE ENGRENAGEM COMPLETA	1	
7	FW011132	PINHÃO	1	
8	FW011133	CHAVE ASPÉRULA 3x10	1	


# Lista de Peças

9	FW011134	KIT INDUZIDO 127V	1	
	FW011135	KIT INDUZIDO 220V		
10	FW011136	KIT ESCOVA DE CARVÃO	1	
11	FW011137	SUPORTE PARA ESCOVA	2	
12	FW011138	BUCHA ROLAMENTO	1	
13	FW011139	DEFLETOR DE AR	1	
14	FW011140	PARAFUSO ST3,5X60	2	
15	FW011141	BOBINA 127V	1	
	FW011142	BOBINA 220V		
16	FW011143	TAMPA ESCOVA DIREITA	1	

# Lista de Peças

17	FW011144	CARENAGEM DIREITA	1	
18	FW011145	CAIXA DO MOTOR	1	
19	FW011146	INTERRUPTOR 6A 250V 15A 125V	1	
20	FW011120	PASSA CABO	1	
21	FW011147	CABO ELÉTRICO 2x0,75mm	1	
22	FW010943	PRENSA CABO	1	
23	FW011148	CARENAGEM ESQUERDA	1	
24	FW011149	TAMPA ESCOVA ESQUERDA	1	
*	FW010715	CX WAP ESMERILHADEIRA ANG 5 WF ES02		
*	FW010716	MANUAL DE INSTR WAP ESMERILHADEIRA ANG 5 WF ES02		
*	ECB00321	ETIQ. C. BAR WAP ESMERILHADEIRA ANG 5 WF ES02 127V		
*	ECB00322	ETIQ. C. BAR WAP ESMERILHADEIRA ANG 5 WF ES02 220V		

# Diagrama Eléctrico



# Lista de Revisões

N°	DESCRIÇÃO	DATA
00	Emissão inicial	26/09/2024



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A  
Tel.: (41) 3513-9600 - Fax: (41) 3513-9630  
Rua Antônio Singer, 200 - São José dos Pinhais, PR, Brasil  
[www.wap.ind.br](http://www.wap.ind.br) - [wap@wap.ind.br](mailto:wap@wap.ind.br)