


# Wap

FW0009549  
REV05DEZ23



PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA  
CENTRAL DE ATENDIMENTO



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# AIR FRYER OVEN

PROSDÓCIMO





# Parabéns!

## AGORA VOCÊ FAZ PARTE DA FAMÍLIA WAP!

Você vai descobrir no seu dia a dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço.

## ÍNDICE

Conheça seu produto.....	4
Dados técnicos.....	5
Observações importantes sobre o manual.....	6
Instruções de segurança.....	7
Modo de uso.....	9
Observações importantes.....	12
Acessórios.....	13
Utilizando seu produto.....	14
Limpeza, conservação e armazenamento.....	17
Soluções para possíveis problemas.....	18
Reciclagem e logística reversa.....	19
Termos de garantia.....	20
Receitas.....	22

### Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida


Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem para obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes estão presentes e em perfeito estado. Depois, mãos à obra.

### ATENÇÃO!

Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e sua segurança dependem delas.



## CONHEÇA SEU PRODUTO



1. Unidade Principal
2. Saída de Ar Traseira
3. Painel de Controle
4. Cabo elétrico
5. Botão de remoção da porta
6. Visor da Porta

7. Porta Removível
8. Alça da Porta
9. Bandeja coletora
10. Grelhas
11. Cesto
12. Alça do Cesto

## DADOS TÉCNICOS



MODELO	WAP AIRFRY PROSDOCIMO WAOD1	
Tensão (V~)	127	220
Potência Elétrica (W)	1800	2000
Capacidade Total (L)	12	

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

**Este aparelho foi projetado para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda de garantia.**



## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do produto e, mais importante, garantir a segurança.

Este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatiza observações que requerem maior atenção para o melhor uso do produto.

### LEGENDA:

#### NOTA

Indica detalhes sobre o funcionamento do produto, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

#### IMPORTANTE

Indica observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.



#### ATENÇÃO!

Indica procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer riscos ao produto e a saúde do usuário se não realizados corretamente.



#### CUIDADO

Indica práticas inseguras quanto ao funcionamento do produto, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.



## ATENÇÃO!

- Guarde o manual para uma consulta posterior ou para repassar as informações para outras pessoas que venham a operar o produto. Proceda conforme as orientações deste manual.
- Caso este equipamento apresente alguma não conformidade, encaminhe-o para a assistência técnica autorizada WAP mais próxima.

- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
- Desligue o produto da tomada sempre que for fazer limpeza/manutenção.
- Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
- Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não o danificar.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, use o plugue.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado WAP, a fim de evitar riscos.
- Ligue sua Air Fryer a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
- O produto deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o produto em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Air Fryer.
- Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- **ATENÇÃO:** As peças acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão.

- Nunca toque nas partes quentes, use a alça para remover o cesto.
- Durante o funcionamento da Air Fryer, a temperatura interna é muito alta. Mantenha cabelos e roupas longe das partes aquecidas do produto.
- **ATENÇÃO:** Durante o uso o aparelho torna-se quente. Tenha cuidado para evitar o contato com os elementos de aquecimento no interior da Air Fryer.
- Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a superfície quente do produto durante o funcionamento.
- Evite queimaduras: não toque nas partes quentes do produto e não limpe ou guarde enquanto ainda estiver quente.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Para sua segurança, o aparelho possui um sistema de desligamento automático ao retirar a gaveta com o cesto da unidade principal.
- Para evitar incêndios, jamais deixe o produto próximo a materiais inflamáveis como cortinas e materiais de limpeza.
- **ATENÇÃO:** As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Permita a livre circulação de ar à sua volta.
- Respeite as distâncias mínimas entre o produto e as laterais – em cima: 15 cm / dos lados: 15 cm / atrás: 15 cm.
- **ATENÇÃO:** A saída do ar quente não pode ser direcionada para objetos, pois eles poderão sofrer deformações e/ou manchas.
- **ATENÇÃO:** A fritadeira não se destina a fazer churrasco. Não coloque carvão dentro do produto, pois haverá alto risco de incêndio.





## ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais da parte interna e externa do aparelho.
2. Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor. Lembre-se de deixar espaço suficiente para abrir a porta.
3. Limpe o cesto e o coletor de resíduos por completo com água morna, um pouco de detergente neutro e uma esponja não abrasiva e enxugue com um pano seco.
4. Aqueça a sua fritadeira por 10 min e temperatura máxima. Não se preocupe, odor de óleo e um pouco de fumaça são comuns neste primeiro uso.

## DICAS

- Para manter a qualidade do antiaderente do seu produto é necessário prepará-lo antes da primeira utilização.
- Na primeira utilização o antiaderente deve ser untado com óleo e o produto deve ser ligado na temperatura mínima por aproximadamente dois minutos, quando esfriar, lavar e enxugar novamente.
- Após esse processo, o produto poderá ser usado, nas próximas utilizações não é preciso untar.




### ATENÇÃO!

- Não encha o coletor de resíduos com óleo ou qualquer outro líquido. Não coloque nenhum objeto em cima do aparelho, porque isso obstrui o fluxo de ar e afeta o resultado da fritura com ar quente.
- Ao utilizar o aparelho não obstruir a saída de ar, nem colocar próximo a materiais não resistentes ao calor.
- Este produto não foi desenvolvido para ser embutido em móveis planejados ou ser colocado dentro de nichos. A utilização de aparelho nessas condições pode ocasionar o mal funcionamento e queima do produto.



## MODO DE USO

### PAINEL DE CONTROLE



#### 1. Liga/Desliga

Esse botão possui três funções:

- Toque no botão para ativar o painel de controle.
- Caso o aparelho não esteja sendo utilizado, pressione no botão para o painel entrar em modo repouso. Neste modo o símbolo liga/desliga ficará piscando.
- Durante o preparo do alimento, mantenha o botão pressionado por 3 segundos para cancelar o preparo.

#### 2-3. Ajuste de Temperatura

- Toque nos botões de temperatura + ou - para configurar a temperatura do preparo. Para um ajuste rápido, mantenha o botão pressionado.

### NOTA

A temperatura de funcionamento varia entre 60 °C – 200 °C (exceto para a função "desidratar": 30 °C – 80 °C).

#### 4-5. Ajuste de Tempo

- Toque nos botões de tempo + ou - para configurar o tempo do preparo. Para um ajuste rápido, mantenha o botão pressionado.

### NOTA

O tempo de funcionamento varia entre 1 min – 1 h 30 min.




#### 6. Lâmpada

- Pressione a função Lâmpada para ligar ou desligar a luz.



## 7-16. Receitas Predefinidas

-Selecione uma das 10 receitas predefinidas de preparo:

	Alimentos	Quantidade (g)	Tempo (min)	Virar na metade do tempo?	Temperatura (°C)
	Batata palito congelada	400	20-25	Sim	200
	Coxinhas de frango	600	20-25	Sim	200
	Peixe	300	18-20	Não	180
	Carne	600	25-30	Sim	180
	Camarão	300	15-20	Sim	160
	Pão de queijo	300	20-25	Não	160
	Bolo	500	25-40	Não	160
	Pizza	300	6-8	Não	180
	Vegetais	500	20-25	Sim	180

## NOTA

- A temperatura e o tempo predefinidos nos modos de preparo também podem ser ajustados manualmente de acordo com a sua preferência.
- A temperatura e os tempos de preparo apresentados na tabela são apenas orientações/referências; eles variam em função das receitas e da quantidade de ingredientes, formas e texturas utilizados.



## IMPORTANTE

- A temperatura e os tempos de preparo apresentados na tabela são apenas orientações/referências; eles variam em função das receitas e da quantidade de ingredientes, formas e texturas utilizados.
- A temperatura e o tempo de preparo dos alimentos podem ser ajustados conforme a preferência do usuário quanto ao nível de cocção preferido.
- Porções acima do indicado na tabela poderão requerer maior tempo e maior quantidade de viradas, até que se obtenha o ponto de cocção desejado.




## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- As sugestões de tempo do painel são indicadas para as porções indicadas na tabela.
- É recomendável que todos os alimentos congelados sejam secos com papel toalha para que os possíveis cristais de gelo que se formam durante o congelamento não interfiram na textura do alimento.
- Os alimentos com pedaços ou porções maiores demoram mais tempo para serem preparados em relação a alimentos menores.
- Para melhores resultados, coloque porções de ingredientes menores na cesta. Cubra o fundo da cesta com apenas uma camada de alimentos.
- Para obter os melhores resultados, use produtos congelados prontos para assar.
- Ao preparar alimentos feitos em casa para cozimento, lembre-se de que eles podem ficar claros e menos crocantes. • Recomenda-se sacudir os alimentos durante o preparo para que o resultado seja ainda melhor e para que os alimentos cozinhem por completo.
- Ao assar batatas frescas, recomenda-se secá-las bem com papel absorvente. Antes de colocá-las na cesta, pincelar com um pouco de óleo ou azeite para obter um resultado mais crocante.
- Todos os petiscos preparados no forno também podem ser preparados na fritadeira.
- Use massa pré-cozida para preparar rapidamente petiscos recheados e com mais facilidade.
- Além disso, a massa pré-cozida demora menos tempo para ser preparada do que a massa feita em casa.
- Também é possível utilizá-la para preparar pratos mais complexos empregando uma forma ou refratário que caiba na cesta, ou forminhas de empadas ou muffins de alumínio ou silicone. Mesmo os alimentos com molhos ou caldos e pequenos refogados podem ser preparados na fritadeira.
- Com a utilização de revestimentos, como papel alumínio ou papel manteiga, no fundo da cesta, é possível o preparo de bolos, biscoitos, cookies, muffins, etc. Considere que ao cobrir o fundo da cesta, a circulação do fluxo (de ar) é reduzida, diminuindo o desempenho do cozimento. Para isso, recomenda-se aumentar o tempo de preparo.
- Verduras e legumes que podem ser grelhados na fritadeira: berinjela, pimentão, cebolas, abobrinha, espigas de milho e pimentas. Não é recomendável o cozimento de verduras e legumes, como cenouras, brócolis e vagens, que possuem menor quantidade de água em sua composição.
- Frango, bife, peixes e muitas outras carnes, que geralmente são fritas, grelhadas e assadas, podem ser preparadas na fritadeira. Carnes e aves empanadas também são preparadas com excelentes resultados.
- É possível pincelar um pouco de óleo sobre os alimentos se desejar que fiquem mais crocantes.
- Ao fritar pastéis, coloque só uma camada no fundo da cesta e pincele com óleo ou azeite para um resultado mais crocante. Eles devem ser virados durante o preparo.
- Alimentos congelados demoram um pouco mais para serem preparados, porém o resultado é o mesmo dos demais alimentos.
- Se possível, somente acrescente o sal no final do preparo para que os alimentos fiquem com a consistência mais macia.
- Os tempos são apenas sugeridos e podem sofrer interferência da temperatura externa, temperatura do alimento, tamanho dos pedaços, partes dos alimentos e quantidade de água que o alimento possui.



## GRELHAS:




1. Posicione os alimentos na(s) grelha(s) e encaixe-as nas prateleiras do aparelho. Existem 3 posições de altura para ser encaixado as grelhas.


## DICAS

• Se for utilizado as duas grelhas ao mesmo tempo recomenda-se inverter a posição das grelhas na metade do tempo de preparo, para uma cocção mais uniforme.


## CESTO:



1. Coloque os ingredientes/alimentos no cesto, encaixe a alça pressionando as laterais e guiando nas aberturas.



2. Depois feche o clipe para travar a alça.



3. Posicione o cesto sobre a prateleira desejada, retire a alça do cesto e feche a porta do aparelho.




## UTILIZANDO SEU PRODUTO

1. Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor. Lembre-se de deixar espaço suficiente para abrir a porta.




### ATENÇÃO!

-Não obstruir as saídas traseiras de ar do produto.




2

2. Conecte o plugue à tomada.




3

3. Abra a porta puxando pelo encaixe na lateral do aparelho




4

4. Insira a bandeja coletora de gordura na parte inferior da Air Fryer para que a gordura e resíduos não caiam no aparelho




5

5. Coloque os alimentos no acessório escolhido e feche a porta. Verifique a aplicação e formato de utilização de cada acessório na etapa "ACESSÓRIOS".




6

6. Pressione o botão liga/desliga uma vez para ativar o Painel de Controle.




7. Selecione uma receita predefinida.




8. **Pré-aquecimento:** Após os ajustes de tempo/temperatura o processo de pré-aquecimento iniciará automaticamente. Leva cerca de 1-2 minutos para pré-aquecer, dependendo da configuração de temperatura selecionada.

## NOTA

O processo de pré-aquecimento não pode ser ajustado.



9. **Adicionar comida (ADD FOOD):** Quando o pré-aquecimento estiver concluído, a unidade emitirá um bipe e o DISPLAY mostrará ADD FOOD, abra a porta e insira os ingredientes ou aguarde os 5 bipes de alerta, assim que a porta estiver fechada ou após os 5 bipes o cozimento começará e o timer começará a contagem.



10. Caso deseje realizar o ajuste manual, toque no ícone "REAQUECER", em seguida altere a temperatura e tempo conforme a necessidade e aguarde por aproximadamente 10 segundos para o início do processo de cocção.




## UTILIZANDO SEU PRODUTO

### NOTA

–Os botões do painel de controle possuem um sinal sonoro para indicar a interação durante toque.

–Para determinados tipos de alimentos, faz-se necessário virá-los na metade do tempo de preparo para uma textura uniforme. Use luvas ou acessórios protetores térmicos para manipular os alimentos durante essa função para garantir sua segurança e evitar acidentes.

–O aparelho pausa o processo de cozimento se a porta for aberta. Feche-a novamente e o aparelho voltará a funcionar sob o último tempo e temperatura restantes.




**11.** Ao término do tempo programado, o aparelho irá emitir um aviso sonoro com 5 bips e o painel irá indicar a palavra (end) indicando que o término do preparo.

**12.** Para retirar os alimentos e depositar em um recipiente, utilize um utensílio resistente ao calor e siga as instruções de uso dos acessórios.



### CUIDADO

– Vapores quentes podem ser liberados ao abrir a porta da Air Fryer Oven. DEIXE SEU ROSTO, BRAÇOS E MÃOS LONGE DO VAPORE ENQUANTO ESTE ESTIVER SENDO LIBERADO.



**13.** Após a finalização do preparo, retire o plugue da tomada.




# LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO



1. Antes de limpar a Air Fryer, retire sempre o plugue da tomada e deixe o produto esfriar

2. Retire os acessórios e apenas faça a limpeza após estes estiverem esfriados, limpe com uma esponja ou pano em água morna e detergente neutro.

3. Enxágue e seque bem.



4. Caso for necessário a limpeza da porta, você poderá destacá-la do aparelho. Pressione o botão de liberação para remoção da porta. Para fazer a montagem novamente, repita o processo.



## IMPORTANTE

• Limpar o seu aparelho após cada uso, pois o acúmulo de sujeira derramada decorrente do cozimento poderá causar mau cheiro, mau funcionamento e afetar as próximas vezes que você a utilizar.



## ATENÇÃO!

-A limpeza não deve ser realizada com equipamentos a vapor.

## NOTA

- Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar o cesto removível, a fim de evitar danos ao revestimento antiaderente.

- Use somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do produto e seu cabo elétrico.

**AVISO:** Nunca mergulhe o produto, o plugue ou o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido.

**AVISO:** Jamais limpe o seu aparelho com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios.

## ARMAZENAMENTO

• Não armazene os componentes do produto úmidos ou molhados, pois poderá danificá-los. Sempre guarde seu aparelho em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

• Somente guarde sua Air Fryer após ela ter esfriado.



## SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A Air Fryer não liga ou não aquece.	O aparelho não está conectado.	Conecte o plugue de alimentação na tomada.
	A porta não está fechada corretamente.	Verifique se a porta está fechada.
O preparo dos alimentos está muito demorado.	A quantidade de alimentos no cesto é muito grande.	Coloque uma quantidade menor de ingredientes no cesto.
	A temperatura definida é muito baixa.	Aumente a temperatura utilizando as teclas de controle de temperatura.
O alimento está ficando cru por dentro e/ou queimado por fora.	A temperatura ajustada está muito alta.	Reduza a temperatura utilizando as teclas de controle de temperatura.
	As grelhas e o cestão não estão posicionados em uma altura adequada.	Ajuste a altura da grelha e cesto adequadamente
Está saindo fumaça branca do aparelho.	Alimentos gordurosos estão sendo preparados.	Quando ingredientes gordurosos são fritos na Air Fryer, uma grande quantidade de óleo vaza para a panela. O vapor de óleo pode entrar em contato com a resistência do produto, provocando a fumaça.
	Os acessórios ou aparelho podem conter resíduos do uso anterior.	Certifique-se de limpar a panela corretamente após cada uso.
Mensagens de Erros no Painel (E0, E1, E2)		Desligue e ligue o produto (tire da tomada), caso não solucione entre em contato com o Serviço Autorizado WAP.

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 700 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da garantia.



## RECICLAGEM DO PRODUTO

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de materias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.



## LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.



Como funciona a logística reversa?

### 1. Tudo começa com você consumidor!

Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodoméstico é importante que confira a lista da ABREE (<http://abree.org.br/informacoes>) para saber onde levar o seu produto.

### 2. Pontos de recebimento

Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.

### 3. Reciclagem

Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.



# TERMOS DE GARANTIA

A **Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A assegura este produto** por um período de 21 meses (630 dias) **GARANTIA CONTRATUAL** e mais 03 meses (90 dias) **GARANTIA LEGAL** contra defeitos de materiais ou fabricação, prazo contado a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

## 1. TERMO DE GARANTIA

A garantia não se aplica quando peças e acessórios apresentarem defeitos por utilizações inadequadas, defeito oriundo de instalação em desacordo ao descrito neste manual, mau armazenamento, negligência com a manutenção e conservação, violação de lacres ou aberto por pessoas não autorizadas, manuseio incorreto, alteração ou acidente, danos causados ou originalizados por efeitos da natureza, ex.: raio, descarga elétrica, vendavais, inundações, exposição a maresia, sol e chuva, componentes aqueles que porventura sofrem efeitos de desgaste natural por tempo de operação.

## 2. DISPOSIÇÕES DA GARANTIA

### 2.1 Garantia legal (90 dias)

A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos de material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defeitos provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados por manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização para fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado uso diferente dos especificados neste manual, passa ser de inteira responsabilidade do usuário toda e qualquer despesa com

a substituição das peças danificadas.

### 2.2 Garantia contratual (630 dias)

O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de venda, referido prazo será contado a partir do término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 630 seiscentos e trinta dias (21 meses), não abrange os itens: alça, cesto, bandeja, grade, vidro, capa/botões, peças plásticas e estéticas, propriamente analisados e identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

### 2.3 Condições gerais da garantia

**2.3.1.** Todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

**2.3.2.** Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessórios;

**2.3.3.** A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A somente assumirá a garantia mediante apresentação da Nota Fiscal do produto e dentro dos prazos especificados neste termo de garantia.

**2.3.4.** Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado WAP, estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código de postagem para envio do equipamento via Correios. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo;



**2.3.5.** Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens ou deslocamentos aos postos de atendimento;

**2.3.6.** As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de propriedade da Fresnomaq Industria de Máquinas S/A.

**2.3.7.** A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia do equipamento;

**2.3.8.** A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das peças substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;

**2.3.9.** A Fresnomaq Industria de Máquinas S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambientes, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente da indicada no manual de instruções;

**2.3.10.** A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualquer momento e sem prévio aviso;

**2.3.11.** Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos;

## 2.5 Perda da garantia

A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

- O uso do produto em não conformidade com as recomendações do manual;
- Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (modelo e série);
- Alteração no produto ou de qualquer característica original;
- Produto violado ou reparado por terceiros não autorizados;
- Danos causados por uso impróprio ou excessivo;
- Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis ou agressivos a saúde e a natureza);
- Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;
- Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado no produto;
- Uso de adaptadores, alterações ou avarias de cabos elétricos e plugues;
- Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

## IMPORTANTE

Antes de encaminhar o seu produto a um de nossos serviços autorizados, realize a limpeza e higienização do produto, a fim de garantir que a falha do seu produto não seja uma ação proveniente de componentes e acessórios sujos, presos ou saturados. Quando é necessário o posto autorizado realizar a limpeza para iniciar ou concluir um reparo de um produto, passa ser de responsabilidade do consumidor arcar com os custos da realização da limpeza e higienização do produto



Livro de  
Receitas

# Pipoca de frango



PREPARO  
20 MIN



TEMPO TOTAL  
25 MIN



SERVE  
4 PESSOAS



DIFICULDADE  
FÁCIL

## INGREDIENTES

500g de peito de frango (cortado em pedaços pequenos)  
2 colheres de chá de orégano  
2 colheres de chá de páprica  
2 colheres de chá de mostarda  
1 colher de chá de sal  
3 colheres de sopa de shoyu  
2 dentes de alho  
6 colheres de sopa de farinha de trigo  
Pimenta do reino a gosto

## MODO DE PREPARO

1. Corte o peito de frango em cubos, adicione os temperos e misture bem.
2. Adicione a farinha de trigo, regue com um fio de azeite, garanta que cada pedaço de frango esteja completamente coberto.
3. Coloque os pedaços na Air Fryer, evitando amontoar para uma melhor circulação do ar.
4. Deixe na Air Fryer de 15 a 20 minutos a 200°C, virando na metade do tempo para dourar uniformemente.
5. Retire os pedaços de frango da Air Fryer quando estiverem dourados e crocantes.
6. Sirva imediatamente com seu molho preferido, como mostarda e mel, ranch, ou molho de pimenta.





# Pão caseiro



PREPARO  
35 MIN



TEMPO TOTAL  
95 MIN



SERVE  
16 PESSOAS



DIFICULDADE  
FÁCIL

## INGREDIENTES

2 ovos  
3 colheres de sopa de açúcar  
1 colher de sobremesa de sal  
1/2 xícara de óleo  
2 xícaras de água morna  
6 xícaras de farinha de trigo  
1 colher de sopa de fermento biológico seco

## MODO DE PREPARO

1. Misture o açúcar, o fermento biológico seco e a água morna. Após isso, misture bem os dois ovos e adicione eles na mistura. Acrescente o óleo e o sal e misture também.

2. Separe metade da sua farinha e misture na massa. Após incorporar bem todos os ingredientes, é hora de colocar a mão na massa, literalmente! Adicione o restante da farinha e sove bem a massa, até ela não grudar mais em seus dedos.

3. Deixe-a descansar por 35 minutos. Após isso, é só ir tirando o ar da massa, com a ajuda das pontas dos dedos. Pegue pedacinhos de massa, faça bolinhas menores e deixe descansar por mais 20 minutos.

4. Misture uma gema de ovo com uma colher de água e pincele sobre os pãeszinhos antes de assar.

5. Coloque na Air Fryer para assar por aproximadamente 35 minutos a 160°C.



# Bolo de chocolate



PREPARO  
25 MIN



TEMPO TOTAL  
35 MIN



SERVE  
8 PESSOAS



DIFICULDADE  
FÁCIL

## INGREDIENTES

### Para a massa:

- 2 Ovos
- 3/4 xícara de açúcar 3/4
- 1/3 xícara de óleo
- 1/3 xícara de água
- 1/2 xícara de chocolate em pó
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento químico
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

### Para cobertura:

- 150 de chocolate branco picado
- 1/2 caixinha de creme de leite
- Granulado a gosto

## MODO DE PREPARO

1. Misture ovos, açúcar, óleo e chocolate em pó em uma tigela até obter uma massa homogênea.
2. Adicione água e misture novamente.
3. Acrescente a farinha gradualmente, assegurando uma mistura completa.
4. Coloque fermento químico e bicarbonato de sódio e mexa até incorporar.
5. Unte a forma com manteiga e polvilhe chocolate em pó, despeje a massa na forma e cubra com papel alumínio.
7. Pré-aqueça a Air Fryer a 180°C por 3 minutos e asse o bolo por 25 minutos.
8. Faça o teste do palito, remova o papel alumínio e asse por mais 5 minutos.
9. Derreta chocolate branco com creme de leite para a cobertura, despeje sobre o bolo, adicione granulado.



\*Nota: O bicarbonato de sódio escurece o bolo, podendo ser substituído por fermento químico na mesma quantidade.

# Pão de alho



PREPARO  
5 MIN



TEMPO TOTAL  
15 MIN



SERVE  
4 PESSOAS



DIFICULDADE  
FÁCIL

## INGREDIENTES

4 pães franceses  
3 colheres de sopa de requeijão  
3 colheres de sopa de maionese  
3 colheres de sopa de manteiga  
3 dentes de alho  
3 colheres de queijo ralado  
Sal a gosto

## MODO DE PREPARO

1. O primeiro passo é espremer o alho e deixá-lo como uma pastinha. Em uma tigela, misture a manteiga, o requeijão, a maionese, o alho espremido, o queijo ralado e uma pitada de sal até obter uma pasta homogênea. Se precisar, pode realizar esse processo em uma batedeira.
2. Corte os pães franceses em fatias, mas sem separar completamente. A ideia é criar uma espécie de "leque" com as fatias. Espalhe esse creme de alho entre as fatias do pão, garantindo que o creme entre em cada fenda.
3. Coloque os pães recheados na cesta da Air Fryer e asse a 180° por aproximadamente 5-7 minutos ou até que o pão esteja crocante e levemente dourado.
4. Retire da Air Fryer e sirva imediatamente. O pão de alho estará crocante por fora e macio por dentro, com o queijo derretido e um sabor irresistível.

# Salmão caramelizado



PREPARO  
10 MIN



TEMPO TOTAL  
15 MIN



SERVE  
3 PESSOAS



DIFICULDADE  
FÁCIL


## INGREDIENTES

500g salmão  
Páprica defumada  
Sal  
Coentro em pó  
Mel  
Azeite  
3 colheres de iogurte grego natural  
1 colher de mostarda  
Pimenta do reino  
Suco de 1 limão siciliano

## MODO DE PREPARO

1. Pré-aqueça a Air Fryer WAP a 200°C. Corte o salmão em cubos médios, para que fiquem mais fáceis de cozinhar de maneira uniforme.
2. Em uma tigela, tempere o salmão com sal, páprica defumada, coentro em pó, mel e azeite. Certifique-se de que o salmão esteja bem revestido com os temperos.
3. Espalhe os pedaços de salmão na cestinha da Air Fryer WAP pré-aquecida. Asse por 8 a 10 minutos, ou até que o salmão esteja caramelizado e cozido por dentro.
4. Em uma tigela pequena, misture o iogurte grego, mostarda, mel, suco de limão siciliano, sal e pimenta do reino. Mexa bem.
5. Retire o salmão da Air Fryer WAP e sirva com molho de iogurte.





CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE  
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

**[www.wap.ind.br](http://www.wap.ind.br)**

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

**Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: [sac@wap.ind.br](mailto:sac@wap.ind.br)**

***Wap***

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A  
Rua Antonio Singer, 200  
São José dos Pinhais | PR | Brasil  
CEP: 83.090-362